

FICHA TÉCNICA

Medidor de espaciado de raíz

- La fácil operación determina el espacio entre las soldaduras de raíz.
- La báscula esta calibrada en dimensiones fraccionarias de 1/32 a 3/16 en incrementos de 1/16 de pulgada.
- La lectura que recibe representa la cantidad de espacio de soldadura de raíz.



WWW.SOLDALUC.CL